



# アクアピースアート

## ミニーマウスセット

AQ-S36

対象年齢6才以上



© Disney

### 取扱説明書

作る前に、この取扱説明書をよくお読みください。(保護者の方とお読みください。)  
読み終わった後は、大切に保管してください。

#### 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。



- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、ビーズを耳・鼻・目などに入れないでください。万一、耳・鼻・目などに入ったときは無理に取ろうとせず、医師に相談してください。
- ビーズや作品は口の中には絶対に入れないでください。万一、飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、医師に相談してください。

#### 注意(ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- ボールチェーンは指などに巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。
- 体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは使用を中止し医師に相談してください。
- ビーズを触った手で目をこすらないでください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服などに付いたときは、水で洗い流してください。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。



#### 耳に入れる事故に注意

- ビーズを絶対に耳に入れないでください。万一、耳に入れた場合には直ちに医師に相談してください。

エポック社では製品の成分等、その安全性につきましては万全な品質管理体制を敷いておりますが、お子様がビーズを誤って耳に入れ、事故に至るケースも考えられますので、十分ご注意ください。万一の場合は、無理に取ろうとせず、必ず専門の医師に相談していただくとともに、私どものお客様サービスセンター(Tel.029-862-5789)までご連絡ください。また、私どものホームページでも情報を提供いたしております。

アクアピースアートは食べ物ではありません。  
口に入れないでください。



#### ビーズには「苦味」がついています

- ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ目的で「苦味」をつけてあります。
  - 遊んだ後は、苦味成分が手に付着している場合がありますのでせっけんなどでしっかりと手を洗ってください。
- ※苦味の成分は健康に影響のない成分(デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

#### 使用上の注意

- 破損・故障・変形の原因になりますので、デザイナーズテーブル・ビーズトレイ・ミニーマウス・ビーズケース・きりふき・アクアピースアートペン・ボールチェーンや作品には無理な力を加えないでください。
- ビーズは付属のビーズトレイ・ミニーマウス・トレイの上で使用してください。
- 傾斜のない平らなところで遊んでください。
- ビーズケースからデザイナーズテーブルやビーズトレイを外すときは、ビーズがこぼれないように注意してください。
- ビーズは光に当たると色があせる場合があります。ビーズや作品は直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。

《本製品は水溶性ビーズで、水を使用します。下記に注意してください。》

- ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などに付けないように注意してください。色などが付着して落ちにくくなる場合があります。
- 濡れたり、汚れてもよい場所と服装で遊んでください。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
- 出来上がった作品は水溶性です。濡れた手で触ったり、汗をかいた肌に付いたり、雨に濡らしたりしないでください。ビーズが溶けて分解したり、衣服に付着する場合があります。
- ビーズの変形の原因になりますので、遊ぶ前にビーズを水に濡らしたり、濡れた手で触ったりしないでください。
- 高温・多湿の場所での使用や保管は行わないでください。

●ぬれたり汚れてもよい場所と服装で遊んでください。 ●ぬれている場所や、ぬれた手で遊ばないでください。

#### セット内容



ビーズケース…1個



きりふき…1個



ビーズトレイ…1枚

ミニーマウス  
トレイ…1枚ボールチェーン  
…1本アクアピース  
アートペン…1本デザイナーズ  
テーブル…1個

イラストシート…4種×各1枚

デコパーツ  
(ピンク・あか)  
…各1個

#### ●まるビーズ (5mm)

- しろ…約70個 ●くろ……………約210個
- あか…約10個 ●パールオレンジ…約120個

#### ●キラキラビーズ

- ピンク…約80個 ●あか……………約130個
- あお……………約30個 ●みどり……………約30個
- オレンジ…約90個 ●きいろ……………約80個
- ちゃいろ…約55個 ●むらさき…約30個


※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。

※ビーズの色みは生産ロットにより、多少異なる場合がありますが、ご了承ください。




## ビーズケースにビーズを入れます

デザイナーズテーブルをはずし、  
ビーズケースにビーズを入れます。



## きりふきに水を入れます

- ① キャップを回してはずし、  
水を入れます。



- ② 水を入れたらキャップをしめ、  
図の部分ですばやく数回押して  
水が出ることを確かめてください。



※水がかかってもがまわない所で行ってください。


## ビーズトレイのじゅんぴ

- ① 「ビーズトレイ」にすきな「イラストシート」を  
セットします。




ビーズ  
トレイ

矢印の方向に さしこんでね!



イラストシート

ビーズトレイの  
うら側のツメに  
イラストシートを  
さしこみます。




ツメ

※トレイのくぼみとイラストシートが合わないときは、イラストシートを  
上下反対にしてください。


※「ビーズトレイ」の代わりに、別売りの「ビーズプレート」を使用すること  
もできます。

- ② デザイナーズテーブルの上にビーズトレイを  
置きます。



## アクアビーズアートペンのつかいかた

- ① アクアビーズアートペンで  
ビーズを押すようにして  
ビーズをペンの先に入れます。



ビーズ

- ② ビーズを置きたいところで  
ボタンを押します。







## つくってみよう!



※ティッシュペーパーを用意してください。

- ① イラストに合わせて、ビーズトレイにビーズをならべます。




- ② ならべたビーズの上から、きりふきで水をかけます。

きりふきはビーズから10センチくらいはなし、ビーズ全体に水がかかるように、**たっぷり**と水をかけてください。



- ③ 水をかけ、ゆっくり5つ数えたら、ティッシュペーパーの上でトレイをかたむけて水を切ります。トレイをテーブルのみぞに立てて、1時間以上かわかしてください。




※水気を取ったら、ティッシュペーパーはすててください。

かわくまでさわらないでね!  
(1時間以上はさわらないでください)

- ④ かわいたら、ビーズをトレイからそっとはがして、できあがり!

「よこむきミニー」以外のミニーちゃんはビーズを重ねて鼻をつけます。

顔をならべおわったら黒いビーズを上に乗せてね。そのまま②のように水をかけると鼻がくっつくよ。



ビーズ全体に水がかかるように、たっぷりかけてね!




水がたりないとくっつかないよ

たっぷりかけてね!



## ミニーマウストレイのつかいかた

- ④ のイラストシートの上に「ミニーマウストレイ」を置いてビーズをならべてね。




## デコパーツのつかいかた

- ① つながっているパーツをひねって取りはずします。



- ② イラストシートを見ながら、リボンを置くところにきりふきで水をかけます。



- ③ リボンを置いてかわかせば、できあがり!







## チェーンパーツのつかいかた


作品にチェーンパーツをつけると、ボールチェーンを通してアクセサリーにすることができます。




- ① 作品のうら側にきりふきで水をかけて、チェーンパーツを乗せてかわかしませ。




- ② かわいたら、チェーンパーツのあなにボールチェーンを通して使ってね!



### はずしかた



### つけかた



※むずかしいときは、大人に手伝ってもらってね!

## こんなとき どうするの?


### 作品がそっちゃった...

- ① 作品をうらがえし、トレイの上に置いて、きりふきで水をかけます。  
② かわいたらトレイからはがし、平らな所に置いて、雑誌などの平らな重しを乗せてください。




作品をうらがえす!

もう一度水をかける!




平らな重し

かわいた作品



### 作品がこわれちゃった!!

トレイの上に、こわれた部分どうしをくっつけて置き、水をかけてください。



## あそびおわったら

- 溶けたビーズが手についたときは、手をよく洗ってください。
- ビーズトレイ・ミニーマウストレイを水でよく洗ってください。
- きりふきの中の水を捨て、よくかわかしてからしまってください。



ビーズケースにはアクアビーズアートペンをしまうことができます。

## 作品の保管

- 作品を水にぬらしたり、ぬれた手でさわったりしないでください。手にくっついたり、こわれる場合があります。
- ビーズは光に当たると色があせる場合があります。直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。

### —お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

(株)エポック社 お客様サービスセンター

TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)

【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

作りかたの動画が見られたり、  
毎月オリジナルのイラストシートが  
ダウンロードできるよ!

アクアビーズアート☆のホームページ

<http://epoch.jp/ty/aquabeads>

©2014 EPOCH CO., LTD.  
MADE IN CHINA

発売元

EPOCH

株式会社エポック社

東京都台東区駒形2-2-2